



Brocante
Kaatje

Handleiding Annie Sloan™ Chalkpaint

In deze handleiding leg ik u uit hoe u de verf gebruikt op meubels, trappen en vloeren.

U hoeft niet te schuren of te gronden, de verf hecht op hout, glas, metaal, stof, riet, beton.... dus eigenlijk op alle materialen.

1. **Voor u begint** met verven maakt u de ondergrond schoon. Een sopje met st.Marc kan maar een sopje met een normaal schoonmaakmiddel is ook prima. Géén ammoniak want dat kan vlekken in de verf veroorzaken!
2. **Het verven:** Nu de ondergrond vetvrij is kunt u gaan verven. U verft altijd in twee lagen. De eerste laag brengt u onverdund aan, de tweede laag verdunt u een beetje met water.

Wanneer u de verf de tweede keer niet verdunt zal u voelen dat uw kwast zwaar verft. Overigens gebruikt u dan onnodig veel verf. Het verven moet prettig gaan!

De Annie Sloan kwast no 8 is een prettige kwast om mee te werken.

3. De afwerking...

Laat de verf goed drogen, een nachtje wachten voorkomt dat je de verf er op de randen afwrijft.

De wax is een prima afwerking maar er zijn een paar **uitzonderingen**. Die bespreek ik **bij punt 4**.

Het aanbrengen van de wax doe je met een pluivrije doek (oud T-shirt) of met de kwast. Met de kwast komt je makkelijker in naden en kieren en het werkt prettiger. Ook voorkom je dat je te veel wax aanbrengt. Na het aanbrengen van de wax haal je nog even een doek (T-shirt) over je werk.

Nb. Een te dikke laag wax zal gaan plakken, breng een laag in een dikte aan zoals je handcrème gebruikt. Niet te dik maar ook niet te dun.

4. Wat zet je **niet** in de was...

- Gebruik je de verf op **een schutting, of buitenmuur** dan werk je die niet af. De verf zal er met de tijd langzaamaan afslijten maar zal niet gaan bladderen!
- **Riet** kun je het beste afwerken met een lak uit de spuitbus. Wanneer je dit met een kwast doet wrijf je de verf weg.
- **Trappen, en vloeren** werk je af met de lacquer, het gebruik van wax op trap of vloer is gevaarlijk omdat het glad wordt.
De lacquer breng je aan in minimaal twee dunne lagen. De eerste laag kun je eventueel verdunnen met een klein beetje water (10%). De lacquer is er in mat of zijdeglans.
Breng de lacquer aan met kwast of lakroller.
Voor een sterke afwerking kies je eerst voor twee laagjes zijdeglans en daarna een laagje matte lacquer.
- **Keukens.** Voor een keuken zijn er twee mogelijkheden om af te werken.
De lacquer, zoals hierboven uitgelegd. Of de wax, de wax breng je bij voorkeur aan in drie dunne laagjes met een tussenpozen van elk ±24 uur. De wax is dan uitgehard voordat de nieuwe laag erop gaat.